

Vnitřní fontána Zen'Light

Návod k použití

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI VYBRALI NAŠI FONTÁNU ZEN'LIGHT. PŘED POUŽITÍM FONTÁNY SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY, ZEJMÉNA TYTO ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. NEDODRŽENÍ POKYNŮ MŮŽE VÉST K RIZIKU VZNIKU POŽÁRU. TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

PŘED JAKÝMKOLIV POUŽITÍM JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT, ŽE NA VÝROBKU NELZE PROVÁDĚT ŽÁDNÉ ÚPRAVY. MĚL BY SE POUŽÍVAT POUZE KABEL A ČERPADLO DODANÉ S VÝROBKEM.

Naše fontány jsou navrženy a vyrobeny v souladu s evropskými normami a směnicemi s maximální hloubkou ponoření jeden metr. Teplota použité vody by neměla přesáhnout 30 °C.

Model čerpadla se může lišit v závislosti na modelu fontány. Přečtěte si informace uvedené na čerpadle vaší fontány. Zde jsou uvedeny charakteristiky použitých čerpadel:

JN-200LED: 220–240 V, 50–60 Hz, 3 W, IPX8, TŘÍDA II

JN-300LED: 220–240 V, 50–60 Hz, 3 W, IPX8, TŘÍDA II

JN-333LED: 220–240 V, 50–60 Hz, 5 W, IPX8, TŘÍDA II

JN-355LED: 220–240 V, 50–60 Hz, 5 W, IPX8, TŘÍDA II

JR-800LV: AC 12 V, 50 Hz, 17 W, IPX8, TŘÍDA II. Adaptér: vstup 220–240 V, 50 Hz, IP44 nebo IP67, výstup 12 V, 1800 mA.

JN-1020: 5 V – 0,12 A, 120 mA, IPX8, TŘÍDA II. Adaptér: vstup 100–240 V, 50–60 Hz, 0,15 A

**IPX8: Chráněno proti dlouhodobému ponoření do vody do maximální hloubky 1 metr.*

**IP44 / IP67: Chráněno proti pevným předmětům větším než 1 milimetr. Chráněno proti malým kapkám vody ze všech směrů.*

Bezpečnostní opatření

Pro zajištění optimálního používání fontány doporučujeme dodržovat následující bezpečnostní opatření:

1. Používejte pouze demineralizovanou vodu a každé tři dny ji vyměňte (pokud se zařízení používá denně), abyste zabránili jakékoliv změně v důsledku tvorby vodního kamene nebo usazenin. Tato fontána je určena výhradně k použití v interiéru a měla by být instalována v prostředí s teplotou od 10 °C do 30 °C. Teplota používané vody by měla být v rozmezí od 10 °C do 30 °C.
2. Fontánu připojte k napájení až po dokončení montáže a naplnění vodou.
3. Před použitím fontány se ujistěte, že napětí vašeho napájecího zdroje odpovídá napětí zařízení – viz seznam uvedený výše. Upozornění na nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
4. Voda se v malých fontánách odpařuje rychleji než ve velkých. Zkontrolujte hladinu vody po 8 hodinách používání.
5. Před prvními mrazy fontánu vyprázdněte a vysajte z ní vodu.
6. Pokud čerpadlo po zapojení do zásuvky nefunguje, odpojte ho a proveďte údržbu. Pokyny najdete v níže uvedených vysvětlivkách. Pokud čerpadlo nelze opravit, je nutné ho zlikvidovat.
7. Nezapínejte fontánu, když je nádržka prázdná. Pokud zařízení nepoužíváte, nádržku vyprázdněte a nenechávejte v ní stát vodu déle než 2 dny.
8. Spotřebič musí být vždy umístěn na tvrdém, rovném a vodorovném povrchu. Zařízení neumísťujte do blízkosti zdi, zdroje tepla, jako jsou radiátory, ani do blízkosti hořlavého materiálu nebo otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky apod. Rovněž se doporučuje umístit zařízení na povrch, který není náchylný na rozlití vody. Nikdy neumísťujte spotřebič na podlahu nebo povrch nábytku, který může být poškozen vlhkostí.

9. Spotřebič nikdy nepřemisťujte, když je v provozu. Zabraňte namočení síťové zástrčky, abyste předešli riziku zkratu.
10. Abyste se vyhnuli riziku poškození, je nezbytné, abyste čerpadlo nikdy nepoužívali mimo vodu. Před každým použitím se rovněž ujistěte, že je čerpadlo zcela ponořeno – zkontrolujte, zda je hladina vody dostatečná.
11. Zařízení nikdy nezapojujte ani neodpojujte mokřýma rukama. Dbejte na to, aby kabel nevisel, abyste předešli nehodám.
12. Doporučuje se pravidelně měnit vodu v zásobníku. Nádržku na vodu čistěte každé tři dny.
13. Během doplňování, před čištěním, vyjímáním zásobníku nebo před jakoukoliv jinou manipulací spotřebič odpojte od elektrické sítě.
14. Nezapínejte zařízení, když je zásobník prázdný.
15. Čerpadlo by se mělo pravidelně čistit. Viz pokyny k čištění v této příručce.
16. Napájecí kabel vždy chraňte před vysokými teplotami.
17. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod přiměřeným dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a jsou si vědomy souvisejících rizik. Děti by si se zařízením neměly hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem by neměly provádět děti bez dozoru.
18. Spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí.
19. Výrobce ani dovozce nenesou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním.
20. Po skončení životnosti tohoto zařízení vám doporučujeme odevzdat ho na recyklačním místě pro elektronická zařízení a nevyhazovat ho do domovního odpadu. Sběrná místa jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách vaší země.
21. **UPOZORNĚNÍ:** Mikroorganismy, které se mohou nacházet ve vodě nebo v prostředí, kde se zařízení používá či skladuje, mohou růst v zásobníku na vodu a uvolňovat se do ovzduší, což představuje velmi vážné zdravotní riziko, pokud se voda neobnovuje a zásobník se každé 3 dny řádně nevyčistí.
22. Po vyčištění a vysušení přístroj uložte na suchém a chladném místě, mimo dosah dětí.
23. **VAROVÁNÍ:** Flexibilní vnější kabel ani šňůru čerpadla nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozen, musí být čerpadlo zlikvidováno.

Nevyměnitelný zdroj světla. Neodpojitelný napájecí kabel vybavený zástrčkou. Flexibilní kabel čerpadla nelze vyměnit – při poškození je nutné čerpadlo zlikvidovat.

Tato uživatelská příručka a náhradní díly jsou k dispozici na webové stránce **www.sun-chine.fr**.

Toto zařízení splňuje požadavky Evropského společenství na bezpečnost, hygienu, ochranu životního prostředí a ochranu spotřebitele.

Pokud je čerpadlo hlučné, postupujte podle níže uvedených informací o údržbě a proveďte kompletní čištění.

Fontána Toby (smaltovaná keramika)

Fontána Toby je vyrobena ze smaltované keramiky. Pokud ji používáte jako pítka pro domácí zvířata, je důležité, abyste:

- Vodu vyměňovali každé 2 až 3 dny.
- Fontánu (bez čerpadla) čistili každý 1 až 2 měsíce – lze ji vložit do myčky nádobí.
- Čerpadlo čistili jednou týdně. Upozorňujeme, že kompletní čištění čerpadla se provádí ručně. Za tímto účelem odstraňte ochrannou mřížku a podpěru regulátoru, abyste získali přístup k oběžnému kolu (viz rozložený pohled). Každý prvek vyčistěte hadříkem nebo bavlněným tamponem pomocí bílého octa, důkladně opláchněte čistou vodou a poté vše znovu sestavte.

Fontány XL

U fontán XL připojte čerpadlo k silikonové hadici umístěné uvnitř fontány. Ujistěte se, že jste správně zasunuli světelný konektor do transformátoru. Naplňte zásobník na vodu tak, aby bylo čerpadlo zcela ponořeno. Nakonec zapojte čerpadlo a světlo do elektrické zásuvky.

Umístění venku

Fontány mohou být umístěny venku. V takovém případě kromě výše uvedených pokynů dodržujte i následující:

- Napájecí kabel vždy chraňte před vysokými teplotami, povětrnostními podmínkami a silným větrem, abyste předešli riziku poškození požáru.
- Ujistěte se, že kryty a přístup k zástrčce jsou řádně chráněny, aby byla zachována vodotěsnost.
- V případě viditelného poškození krytu, kabelu nebo zástrčky přestaňte zařízení používat a kontaktujte prodejce nebo poprodejní servis značky.
- Voda se odpařuje rychleji, pokud je fontána umístěna venku. Zkontrolujte hladinu vody po 6 hodinách používání.
- Fontánu vždy chraňte před vysokými teplotami, nepříznivým počasím a deštěm. Chraňte ji před sluncem, aby nedošlo k poškození barvy.

Obsah balení a osvětlení

Pro všechny naše fontány kromě fontán XL uvádíme popis obsahu a prezentaci jednotlivých čerpadel.

OBSAH: horní část, nádrž (podle modelu), čerpadlo + světlo (podle modelu), skleněná koule (podle modelu), soška (podle modelu).

Naše fontány jsou vybaveny čerpadlem s různým osvětlením v závislosti na modelu:

Typ čerpadla	Osvětlení
Čerpadlo s LED kroužkem	1 LED kroužek
Čerpadlo s LED bodem	1 LED bod
Kombinované	1 LED kroužek + 1 LED bod
Dvojité	2 LED bodové reflektory
Trojité	3 LED bodové reflektory
S konektorem	Bez osvětlení

Údržba

Pokud ve vodě pozorujete nečistoty, odpojte čerpadlo od elektrické zásuvky před jakýmkoliv zásahem, poté vyměňte vodu a vyčistěte čerpadlo.

Pro kompletní vyčištění čerpadla odstraňte ochrannou mřížku (Grille de protection) a podpěru regulátoru (Support Régulateur), abyste získali přístup k vrtuli (Hélice) – viz rozložený pohled. Vyčistěte jednotlivé součásti hadříkem nebo vatovým tamponem a znovu je sestavte.

Pokud vaše čerpadlo během provozu vydává hluk, zkontrolujte:

- zda je čerpadlo zcela ponořeno ve vodě – případně doplňte vodu;
- zda se čerpadlo nedotýká okraje fontány – přemístěte čerpadlo do středu nádrže nebo mírně od okraje;
- zda je čerpadlo čisté – proveďte důkladné čištění podle výše uvedeného postupu.

Rozložený pohled na čerpadlo (znázornění všech částí čerpadla) – viz obrazová příloha v originálním návodu.

Návod k montáži a použití (pro všechny fontány kromě XL)

- Osvětlení nainstalujte do dekorativní části fontány.** Podle modelu zde najdete různé způsoby instalace:
 - Pro čerpadlo s 1 LED kroužkem: vložte kroužek okolo potrubí ve fontáně a posuňte kroužek nahoru.
 - Pro čerpadlo s 1, 2 nebo 3 LED body: vložte bod(y) do dostupného otvoru (otvorů) uvnitř dekorativní části (horní část). Jednoduše je vložte do malé gumové trubičky (trubiček) v dutině (dutinách).
 - Pro čerpadlo s 1 LED kroužkem a 1 LED bodem: viz instalace kroužku a reflektoru výše.
 - Pro čerpadlo s konektorem: připojte osvětlovací prvek ke zdroji napájení pomocí dodaného konektoru a pevně našroubujte kryt, aby byl vodotěsný.
- Zasuňte výstupní konektor čerpadla („Connecteur de sortie“ v rozloženém pohledu) do hadice ve fontáně. Naplňte nádrž demineralizovanou vodou na takovou úroveň, aby bylo čerpadlo zcela ponořeno – to je nezbytné pro tichý provoz čerpadla.
- Průtok vody lze nastavit pomocí posuvníku umístěného na přední straně čerpadla. U modelů se skleněnou koulí se ujistěte, že je opěrka regulátoru (Support régulateur) nastavena do polohy „+“, aby se koule mohla otáčet.
- Umístěte dekorativní část na nádrž s napájecím kabelem čerpadla vedeným do zadní části fontány. Umístěte skleněnou kouli na její místo (platí pouze pro modely se skleněnou koulí).
- Ujistěte se, že je čerpadlo zcela ponořeno ve vodě.
- Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky a ujistěte se, že komponenty nejsou vlhké. Před manipulací si dobře osušte ruce. U modelů s USB čerpadlem použijte kompatibilní adaptér: VÝSTUP 5 V – 1 A.

Uživatelská příručka a náhradní díly: **www.sun-chine.fr**

Zařízení splňuje požadavky EU na bezpečnost, hygienu, ochranu životního prostředí a ochranu spotřebitele.