

# Návod na použití



1. Položte Základnu (Base) na Podložku (Stand). Vložte dlouhé části tobolek do Základny, krátké části do Víčka (Top) otevřenými konci ven.



2. Vložte Základnu s Podložkou do mělké nádoby. Nasypte prášek a poté prášek rozetřete pomocí přiložené roztírací karty (Spreader Card).



3. Je-li třeba, použijte ubíjecí nástroj (Tamper) pro zhuštění prášku a poté nasypete více prášku. V případě potřeby opakujte. Případný přebytek vysypte otevřeným rohem do misky. Potom vyjměte Základnu z nádoby.



4. Pokud se tobolky zaseknou, zatlačte základnu mírně dolů na pružinu rovnoměrně ve středu cca 2-3 mm.

Jednou rukou držte Základnu (Base) dolů a druhou rukou položte na ni Víčko (Top).



5. Obě části stále spolu otočte opačně. Položte na rovný povrch a pevně zatlačte na obě části Víčka, dokud se tobolky nespojí.



6. . Tobolky jsou automaticky spojeny a drženy ve víku.



7. Stiskněte Víko rovnoměrně a pevně. Tobolky se vysunou.

Video s návodem k použití naleznete také na našem webu [www.aromaoils.cz](http://www.aromaoils.cz)